

### TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL - VOOR IN DE WASMACHINE

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN TEXTIEL IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERAFSTOTEND MAKEN VAN NATUURLIJK EN SYNTHETISCH TEXTIEL IN DE WASMACHINE. HERSTELT DE DWR.

#### Texwash Pro is geschikt voor

Alle soorten natuurlijke en synthetische textielvezels die gewassen kunnen worden in de wasmachine.

#### Voorbereiding

Voor behandeling met Texwash Pro dient het textiel schoon en droog te zijn. Dit geldt óók voor nieuw textiel. Bij nieuw textiel zijn de textielvezels nog gesloten, door het wassen worden de vezels geopend waardoor Texwash Pro kan hechten.

Aanwezig vet, vuil en vlekken beperken de hechting van Texwash Pro door de vezel. Als de vezels onvoldoende kunnen opnemen, kunnen er door overapplicatie witte vlekken in het textiel ontstaan.

Deze vlekken zijn doorgaans door een hoofd wasbeurt - waarbij een vloeibaar hoofdwasmiddel (iets overdoseren) wordt gebruikt - te verwijderen.

Als zeep of azijnzuur gebruikt is om het textiel te wassen / reinigen, neutraliseer het textiel dan eerst door deze grondig te spoelen voor impregneren. Draai een wasprogramma zonder wasmiddel om eventuele aanwezige zeepresten te verwijderen.

#### Applicatie

Product altijd goed schudden voor gebruik.

1. Zorg ervoor dat het textiel schoon en droog is voor de behandeling.
2. Maak de zeepbakjes schoon, de bakjes mogen geen wasmiddelresten bevatten. Wasmiddel breekt de werking van Texwash Pro af.
3. Kies het spoelprogramma met koud water. Gebruik geen wasmiddel of wasverzachter!
4. Voeg de juiste hoeveelheid Texwash Pro toe aan het wasverzachter compartiment.
5. Laat het spoelprogramma geheel afwerken.
6. Het geïmpregneerde textiel aan de lucht laten drogen.

*Let op: na meer dan 2 behandelingen Texwash Pro achter elkaar in de wasmachine te hebben gedraaid, dient eerst een normale was of spoeling van de wasmachine plaats te vinden.*

#### Verbruik

Met 250ml Texwash Pro kan ± 4 - 5 kg droge stof geïmpregneerd worden. Variatie in textuur en porositeit van de stof kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Per wasbeurt dient minimaal 125 ml Texwash Pro gebruikt te worden. Met een fles van 250ml Texwash Pro kunnen 2 wasbeurten textiel geïmpregneerd worden.

#### Droogtijd

Het geïmpregneerde textiel aan de lucht laten drogen. Zodra de stof droog is, is de werking optimaal en het geïmpregneerde textiel klaar voor gebruik.

#### Materiaal

Texwash Pro kan in de wasmachine gebruikt worden. Texwash Pro niet in een wasbol gebruiken.

#### Onderhoud

Na behandeling kan de stof schoongemaakt worden door het af te spoelen met water. Gebruik geen zeep omdat dit de waterdichting negatief beïnvloedt / afbreekt.

#### Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Niet inademen en vermijd contact met de ogen. Niet voor inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

#### Gebruik

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.